KA-004 Teste e Simulador de Sensores.

Introdução:

O KA-004 foi desenvolvido com a finalidade de Simular e Testar valores de tensão dos sensores do veículo.

O Teste e Simulador de Sensores KA-004 é constituído de:

1 Módulo Eletrônico;

1 Caixa para acomodação;

1 Manual de Instruções.

Instruções de uso:

Conecte o Cabo de Alimentação, sempre respeitando sua Polaridade, ou seja, Garra Vermelha (+) no Positivo e Garra Preta (-) no Negativo.

No Painel do KA-004 existem 3 Teclas (Simula, Leitura e Seleciona Escala) e um Botão para a regular o valor de tensão desejada no modo "Simula".

Tecla "Seleciona Escala": Essa tecla seleciona entre as Escalas de 1V, 5V e 15V.

Tecla "Leitura": Apertando esta tecla, o usuário irá ler a tensão onde for conectada a ponta de prova perfurante. Ex. o usuário pode observar a sonda lambda trabalhando, onde os leds (selecionando a escala de 1V) da escala ficarão subindo e descendo conforme a Mistura de Ar/Combustível.

Tecla "Simula": ao pressionar essa tecla, o usuário tem há possibilidade de ajustar um valor de tensão desejada através do Botão para aplicar a um determinado ponto do veículo. Ex. simular uma Sonda Lambda em uma situação Rica ou Pobre selecionando a escala de 1 Volt e ajustando o valor da tensão entre Rica ou Pobre, conforme desejado.

Termo de Garantia

A Kitest Equipamentos Automotivos Ltda. Garante o equipamento adquirido contra possíveis defeitos de Fabricação pelo período de 1 ano a partir da data de Fabricação.

A Garantia não Cobre:

- Mão de Obra para instalações, se caso necessárias;
- Custo de Transporte do produto para possíveis reparos;
- Deslocamento para atendimento do produto fora da sede da Kitest, quando isso ocorrer, será cobrado uma taxa de visita.

São	Paulo, de	de 20
PAFEN	AR _	Proprietário
	PECIALS /	Fone





Kitest Equipamentos Automotivos Ltda. Tabela de Sensores

FICEEC V Courrier 1.3, Courrier 1.4 16V Zetec e Endura, Explorer 4.0 apartir de 97, F250 4.2L, F1000 4.9i, fiesta 1.0, Fiesta 1.3 apartir de 96, Fiesta 1.4 Zetec e Endura, KA 1.0, KA 1.3, Mondeo 2.0 GLX apartir de 97, Ranger 2.3 e 2.5, Ranger 4.0 94 a 97, Taurus 3.0 24V,

SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA

100 °C	0,48 V
90 °C	0,52 V
80 °C	0,58 V
70 °C	0,66 V
60 °C	0,76 V
50 °C	0,95 V
40 °C	1,70 V
30 °C	maior que 1,70 V

Sensor de Massa de Ar

Marcha Lenta	0,7 a 0,9 V
2000 RPM	1,0 a 1.2 V
3000 RPM	1,3 a 1,5 V

POTENCIÔMETRO DA BORBOLETA

Borboleta Fechada	0,6 a 1,2	
Borboleta Meio Aberta	2a3V	
Borholeta Totalmente Aherta	4a5V	

Sonda Lambda

Tensão deve oscilar entre 0,2 e 0,8 V

FIC EEC IV - CFI (MONOPONTO)

FIC EEC IV - CFI (MONOPONTO)

Escort Gl. 1.6, Escort GLX 1.8, Verona 1.8 GL,

Versailles Gl. apartir de 94, Gol 1.0 95/96, Gol 1.6

95/96 Mono, Gol 1.8 95/96 Mono, Gol 2.0 95/96

Mono, Logus Monoponto, Parati 1.6 1.8 2.0 Cli

95/96 Mono, Pointer 1.8 Cli 2.0 Gli 2.0 Gli

Monoponto, Quantum 1.8 Cli 94 a 96 Monoponto,

Quantum 2.0 Gli Monoponto, Santana 1.8 Cli

Monoponto, Santana 2.0 Gli Monoponto Monoponto, Santana 2.0 Gli Monoponto,

SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA E DO

AR	
100 °C	0,5 V
90 °C	0,6 V
80 °C	0,8 V
70 °C	1,0 V
60°C	1,3 V
50 °C	1,7 V
40 °C	2,1 V
30 °C	2,6 V
20 °C	3,1 V
10 °C	3,5 V

POTENCIÔMETRO DA BORBOLETA

Borboleta Fechada	0,5 a 1,0 V
Borboleta Meio Aberta	2a3V
Borboleta Totalmente Aberta	4a5V

Sonda Lambda

Tensão deve oscilar entre 0,2 e 0,8 V

FIC EEC IV - EFI (MULTIPONTO)

FIC EEC IV - EFI (MULTIPONTO)
EScort XR3 2.0i 94/95/96, Verona 2.0 Guia,
Verona 1.8 GLX, Versailles 2.0 Guia, Versailles
2.0 GLX, Gol 1.6 95/96 Multi, Gol 1.8 95/96 Multi,
Gol 2.0 95/96 Multi, Logus Multiponto, Parati 1.6
1.8 2.0 Cli Multiponto, Parati 2.0 GLSi Multiponto,
Pointer 1.8 Cli 2.0 Gli 2.0 Gti Multiponto, Quantum
1.8 Cli 94 a 96 Multiponto, Quantum 2.0 Gli
Multiponto, Santana 1.8 Cli Multiponto, Santana
2.0 Gli Multiponto, Gol Gti 2.0 MY95,

SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA E DO

AR		
100 °C	0,5 V	
90 °C	0,6 V	
80 °C	0,8 V	
70 °C	1,0 V	
60°C	1,3 V	
50 °C	1,7 V	
40 °C	2,1 V	
30 °C	2,6 V	
20 °C	3,1 V	
10 °C	3.5 V	

POTENCIÔMETRO DA BORBOLETA

Borboleta Fechada	0,5 a 1,0 V
Borboleta Meio Aberta	2a3V
Borboleta Totalmente Aberta	4a5V

Sonda Lambda

Tensão deve oscilar entre 0,2 e 0,8 V

FIC EEC IV - SFi

Escort 1.8 16V Zetec, Explorer 4.0 até 96, , Mondeo 1.8 CLX até 96, Mondeo 2.0 GLX até 96, Ranger 4.0 até 94, Taurus 3.0 GL e GLX,

SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA

100 °C	0,48 V	
90 °C	0,60 V	
80 °C	0,61 V	
70 °C	0,68 V	
60 °C	0,71 V	
50 °C	0,93 V	
40 °C	1,18 V	
30 °C	1,16 V	
20 °C	3,1 V	
V		

SENSOR DE TEMPERATURA DO AR

OLIVOORDE	I LIVII LIVI
100 °C	0,5 V
90 °C	0,6 V
80 °C	0,8 V
70 °C	1,0 V
60°C	1,3 V
50 °C	1,7 V
40 °C	2,1 V
30 °C	2,6 V
20 °C	3,1 V



Fernando B. dos Reis

www.pafemar.com.br

TELETAX (GT) S521.4704 0 (34) 9127-4772 TIM R. Egídio Thomé, 1.373 - Vila Nova - CEP 79.604-170 - Três Lagoas - Mato Grosso do Sul E-mail: pafemar@pafemar.com.br



TEMPERATURÁ SENSOR DE DO ÓLEO (APENAS RANGER E EXPLORER) 100 °C 0,48 V 90 °C 80 °C 70 °C 60 °C 50 °C 0,60 V 0,61 V 0.68 V 0,71 V 0,93 V 40 °C 30 °C 20 °C 1,18 V 1,16 V

0,6 a 1,1 V

4,5 a 4,9 V

Sonda Lambda

Tensão deve oscilar entre 0,1 e 0,9 V

Sensor de Posição da Borboleta Borboleta Fechada

Borboleta Totalmente Aberta

EEC-IV-CFI - EDIS

Fiesta 1.3 até 96,

SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA

100 °C 80 °C 50 °C 0,47 V 0,80 V 1,74 V 20 °C 3,10 V

SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA

0,66 V 1,30 V 80 °C 60 °C 40 °C 20 °C 2,00 V 3,00 V

POTENCIÔMETRO DA BORBOLETA

0,5 a 1,0 V Borboleta Fechada 2a3V 4a5V Borboleta Meio Aberta Borboleta Totalmente Aberta

Sonda Lambda Tensão deve oscilar entre 0,1 e 0,9 V

CORRETOR DA ROTAÇÃO DA MARCHA-

LENTA terminal 21 acelere várias vezes> tensão deve

varia 0,2 a 1,2V

BOSCH MOTRONIC MP9.0 HS

Gol 1.0 Mi apartir de 97,

SENSOR DA POSIÇÃO DA BORBOLETA Borboleta Aberta 0,8 Borboleta Fechando Gradativamente até chegar

4,5 V

SENSOR DA TEMPERATURA E PRESSÃO DO

AR DO COLETOR Depressão (mmhg) Valor 0 mmhg 100 mmhg 3,4 V 2,8 V 2.3 V 200 mmha 300 mmhg 400 mmhg 1,8 V 1,2 V 500 mmhg

SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA

110 °C 100 °C 0,64 V 0,90 V 90 °C 80 °C 60 °C 50 °C 30 °C 1,00 V 1,30 V 2,00 V 2,30 V 3,30 V 20 °C 10 °C 3,70 V 4,10 V

Tensão deve oscilar entre 0,2 e 0,8 V

MAGNET MARELLI IAW 1AVS

Gol 1.0 Mi 16V de 97 em diante, Parati 1.0 16V

SENSOR DA TEMPERATURA E PRESSÃO DO AR DO COLETOR

Depressão (mmhg) Valor 0 mmhg 100 mmhg 3,4 V 2,8 V 2,3 V 1,8 V 200 mmhg 300 mmhg 400 mmha 500 mmhg 0,56 V

SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA

0,64 V 0,90 V 110 °C 100 °C 90 °C 80 °C 60 °C 50 °C 30 °C 1,00 V 1,30 V 2,00 V 2,30 V 3,30 V 20 °C 10 °C 4.10 V

Sonda Lambda

Tensão deve oscilar entre 0,2 e 0,8 V

MAGNET MARELLI IAW 1AVB/1AVP
Gol 1.6 Mi após 97, Gol 1.8 Mi após 97, Gol 2.0
Mi após 97, Parati 1.6 Mi após 97, Parati 1.8 Mi
após 97, Parati 2.0 Mi após 97, Polo Classic 1.8
Mi após 97, Polo Classic 2.0 Mi após 97,
Quantum 1.8 Mi após 97, Quantum 2.0 Mi após
97, Santana 1.8 Mi após 97, Santana 2.0 Mi após
97 97,

SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA 100 °C 0,50 V 80 °C 0,80 V 40 °C 2,20 V 25 °C 3,00 V

Sonda Lambda

Tensão deve oscilar entre 0,1 e 0,9 V

SENSOR DA POSIÇÃO DA BORBOLETA Borboleta Fechada 0,4 a 1,1V Borboleta totalmente aberta 4 a 5 V

2



Fernando B. dos Reis

www.pafemar.com.br

67) 3521.4704 • (34) 9127-4 九九23 500

R. Egídio Thomé, 1.373 - Vila Nova - CEP 79.604-170 - Três Lagoas - Mato Grosso do Sul E-mail: pafemar@pafemar.com.br



Sensor Combinado (temperatura do ar e Map)

Temperatura do ar (term. 2) 100 °C 85 °C 40 °C 25 °C 0,50 V 0,70 V 3,00 V

MAP (Term. 4)

Vácuo mmHg Valor 200 mmhg 2,0 a 2,6 V 300 mmha 1,5 a 1,9 V 1,0 a 1,3 V

com o motor quente e marcha lenta 0,8 a 1,5 V

ROCHESTER MULTEC 700

Ipanema 1.8 EFI 92/96, Ipanema 2.0 EFI 92/96, Kadet 1.8 EFI 92/96, Kadet 2.0 EFI 92/96, Monza 1.8 EFI 91/96, Monza 2.0 EFI 91/96,

Sensor de temperatura 100 °C 90 °C 1,0 V 1,9 V 2,3 V 2,8 V 80 °C 70 °C 60 °C 50 °C 40 °C 3,2 V 3,6 V 4,0 V 30 °C 20 °C 10 °C 4,3 V 4,5 V 4.7 V

Sensor de posição da borboleta

Borboleta fechada 1/2 Borboleta 2.0 a 3.0 V Borboleta toda Aberta 4,0 a 5,0 V

Sensor de pressão absoluta no coletor

0 mmhg 4,9 V 3.8 V 150 mmha 230 mmhg 300 mmhg 3,3 V 2,7 V 2,0 V 1,2 V 400 mmhg 500 mmhg

ROCHESTER EFI

Corsa 1.0 EFI 94/96, Corsa 1.4 EFI 94/96,

Tensão deve oscilar entre 0.0 e 0.8 V

Sensor de temperatura da água 1,0 V 2,3 V 3,2 V 4,0 V 4,5 V 100 °C 80 °C 60 °C 40 °C 20 °C 0 °C 4,8 V

Sensor de posição da borboleta Borboleta fechada 1/2 Borboleta

0,25 a 1,25 V 2,0 a 3,0 V

Sensor de pressão absoluta no coletor

0 mmhg 150 mmhg 4,9 V 3,8 V 230 mmhg 3.3 V 300 mmhg 380 mmhg 2,7 V 2,2 V

BOSCH MOTRONIC 2.8.1

Ômega 4.1 MPFI, Suprema 4.1 MPFI, C-20 4.1 MPFI, Silverado 4.1 MPFI,

Sensor de temperatura do ar

Sensor 110 °C 100 °C 90 °C 80 °C 70 °C 60 °C 50 °C 40 °C 30 °C 0,5 v 0,7 V 0,7 V 0,8 V 1.1 V 1,4 V 1,7 V 2,1 V 3.0 V 20 °C 3,4 V

Sensor de temperatura da água

110 °C 100 °C 90 °C 80 °C 0,5 v 0,7 V 0,7 V 0,8 V 1.1 V 1,4 V 1,7 V 2,1 V 70 °C 60.°C 50°C 40 °C 30 °C 2,6 V 3.0 V 20 °C

Sonda Lambda

Tensão deve oscilar entre 0,1 e 0,9 V

Potenciômetro da borboleta Borboleta fechada

0.12 a 1.22 V Borboleta toda Aberta 3,90 a 4,95 V

BOSCH MOTRONIC M1.5.4 Ipanema 2.0 MPFI 96/97, Kadett 2.0 MPFI 96/98, S-10 2.2 MPFI, Vectra 2.0 após 97, Vectra 16V 2.0 após 97, Vectra 2.2 após 98, Vectra 2.2 16V após 98, Elba 1.6 MPI 95/96, Fiorino 1.6 MPI após 95, Tipo 1.6 MPI 96/98, Uno 1.6 MPI 95/97,

Sensor de temperatura de água

110 °C 100 °C 90 °C 0,5 v 0,7 V 0,8 V 80 °C 70 °C 1.1 V 1,4 V 1,7 V 2,1 V 60 °C 50°C 40 °C 2,6 V 3.0 V 30 °C 20 °C 34 V

Sonda Lambda

Tensão deve oscilar entre 0,1 e 0,9 V





Fernando B. dos Reis

www.pafemar.com.br

(67) 3521,4704 • (34) 9127: TELETAXX

R. Egídio Thomé, 1.373 - Vila Nova - CEP 79.604-170 - Três Lagoas - Mato Grosso do Sul E-mail: pafemar@pafemar.com.br



Potenciômetro da borbole Borboleta fechada Borboleta toda Aberta

0,4 a 1,0 V 3,9 a 5,0 V

Sensor combinado da temperatura do ar e MAP

Temperatura do ar (term. 2) 110 °C 100 °C 0,5 v 0.7 V 90 °C 80 °C 70 °C 0,8 V 1.1 V 1,4 V 1,7 V 60 °C 50 °C 40 °C 30 °C 20 °C 30 V

MAP (Term. 4) Vácuo mmHg Valor 0 mmhg 4,0 V 3,2 V 2,5 V 1,9 V 1,2 V 100 mmhg 200 mmhg 300 mmhg 400 mmhg 500 mmhg

BOSCH MOTRONIC M1.5.5 Astra 1.8 8V após 99, Astra 1,8 16V após 99, Astra 2.0 8V após 99, Astra 2.0 16V,

Sensor de Temperatura de Água 110 °C 100 °C 0,5 v 0,7 V 0,8 V 1.1 V 1,4 V 1,7 V 2,1 V 2,6 V 90 °C 80 °C 70 °C 60 °C 50°C 40 °C 30 °C 20 °C 30 V

Temperatura do Ar 80 °C 1, 50 °C 2, 1,2 V 2,3 V 30 °C 10 °C 3,9 V

Tensão deve oscilar entre 0,1 e 0,9 V

Sensor de Pressão Absoluta (MAP)

Valor 3,6 A 4,3 V 3,03 A 3,58 V 2,46 A 2,86 V 1,9 A 2,14 V 0 mmhg 100 mmhg 200 mmhg 300 mmhg 400 mmhg 1.32 A 1.42 V 500 mmhg

Potenciômetro da borboleta Borboleta fechada Borboleta toda Aberta

0.15 a 0.7 V

DELPHI MULTER - EMS SFI

Corsa 1.0 16V, Corsa GSI 1.6 16V, Corsa Wagon 1.6 16V, corsa Wagon 1.0 16V,

SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA / AR

110 °C 100 °C 90 °C 80 °C 70 °C 1,36 v 1,67 V 2,02 V 2,34 V 2,40 V 2,84 V 60 °C 50 °C 40 °C 2.93 V 30 °C 3. 51 V

Potenciômetro da borboleta

Borboleta fechada Borboleta toda Aberta

40a48V

Sensor de Pressão do Coletor de Admissão

Valor 0 mmhg 150 mmhg 230 mmhg 4,9 V 3,8 V 3,3 V 2,7 V 300 mmhg 380 mmhg 22 V

Sonda Lambda Tensão deve oscilar entre 0,1 e 0,9 V

DELPHI MULTEC EMS MPFI / EFI

Corsa 1.0 MPFI após 96, Corsa 1.6 MPFI após 96, Corsa Pick up 1.6 EFI, Corsa Sedam 1.6 MPFI, S-10 2.2 EFI, Blazer 2.2 EFI, Ómega 2.2 MPFI, Suprema 2.2,

Sensor de temperatura da água

110 °C 100 °C 90 °C 80 °C 70 °C 60 °C 1,36 v 1,67 V 2,02 V 2,34 V 2,40 V 2,84 V 2,93 V 50°C 40 °C 3 26 V 30 °C

Potenciômetro da borboleta Borboleta fechada

Borboleta toda Aberta

0,3 a 1,0 V 4,0 a 4,8 V

Sensor de Pressão do Coletor de Admissão

(MAP) Vácuo Valor 0 mmhg 100 mmhg 3,37 V 200 mmhg 300 mmhg 400 mmhg 2,66 V 2,01 V 1 37 V 500 mmhg 0,50 V





Fernando B. dos Reis

www.pafemar.com.br

TELETAX (677) 3521 4704 0 (34) 9127 4772 7m R. Egídio Thomé, 1.373 - Vila Nova - CEP 79.604-170 - Três Lagoas - Mato Grosso do Sul E-mail: pafemar@pafemar.com.br



Sonda Lambda Tensão deve oscilar entre 0,1 e 0,9 V

WEBER MARELLI IAW 1AF. 13/15/17/23/25.

Fiat Brava 1.6 16V após 95,

Potenciômetro da borboleta Borboleta fechada Borboleta toda Aberta

0.4 a 0.7 V 4,0 a 5,0 V

Sensor de Pressão Absoluta (MAP). A Tensão deverá flutuar entre 0,25V a 4,75V.

Sonda Lambda

Tensão deve oscilar entre 0,2 e 0,8 V

MAGNETI MARELLI IAW 1G7.

Fiorino 1.5 MPI após 97, Fiorino 1.0 MPI após 96, Pálio 1.6 i.e. após 97, Pálio 1.0 MPI após 96, Pálio 1.5 MPI 96/98, Pálio 1.6 MPI após 97, Pálio SW MPI após 97, Siena 1.0 MPI após 97, Siena 1.5 MPI após 97, Siena 1.6 MPI após 97, Siena 1.6 i.e. após 97. 1.6 i.e. após 97,

Sensor de temperatura da água / ar

100 °C 0,5 V 0,8 V 1,4 V 2,2 V 2,7 V 80 °C 60 °C 40 °C 30 °C 20 °C 3.2 V

Sonda Lambda

Tensão deve oscilar entre 0,1 e 0,9 V

Potenciômetro da borboleta

Borboleta fechada Borboleta toda Aberta 04a07V Borboleta toda Aberta 4,0 a 5,0 V SENSOR DE PRESSÃO ABSOLUTA - MAP Valor

Vácuo 100 mmhg 200 mmhg 300 mmhg 2,0 V 1,4 V 400 mmhg 500 mmhg 0.50 V

MAGNETI MARELLI IAW 1AB.

Pálio 1.6 16V após 97, Pálio SW 1.6 16V após 97, Siena 1.6 16V após 97,

Sensor de temperatura da água

0,3 V 0,4 V 100 °C 90 °C 80 °C 0,75V 1,7 V 2,5 V 60 °C 30 °C

Sonda Lambda Tensão deve oscilar entre 0,1 e 0,9 V

Potenciômetro da borboleta

Borboleta fechada Borboleta toda Aberta 0,4 a 0,7 V 4,0 a 5,0 V

Sensor de temperatura da ar 80 °C 0,8 V 60 °C 1,3 V 50 °C 1,7 V 20 °C

Sensor de Pressão do Coletor de Admissão

(MAP) Vácuo Valor 4,2V 0 mmhg 100 mmhg 3,4 V 200 mmhg 300 mmhg 400 mmhg 2,7 V 2,0 V 1,4 V 0,5 V 500 mmhg

BOSCH MOTRONIC ME 7.3 H4. SIENA 1.3 16V Fire após 2000, Pálio 1.3 16V Fire após 2000, Palio Weekend 1.3 16V Fire após

Potenciômetro do Pedal do Acelerador

Potenciômetro 1

Pedal Livre Pedal Acionado

4.49 V

Pedal Livre Pedal Acionado

2,18 V

Potenciômetros da Borboleta

Potenc. 1 Pedal Livre Pedal Acionado

Term. 2 5 V 5 V 1,63 V

Sinal de massa 0,87 V

 Potenc. 1
 Pedal Livre Alim.
 Pedal Acionado

 5 V
 5 V
 5 V

 Sinal de Massa
 4,13 V
 3,38 V





Fernando B. dos Reis

www.pafemar.com.br

(67) 3521,4704 0 (8

R. Egídio Thomé, 1.373 - Vila Nova - CEP 79.604-170 - Três Lagoas - Mato Grosso do Sul E-mail: pafemar@pafemar.com.br